

**Дополнительные виды обслуживания  
для АТС-31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49  
(только для абонентов, телефонные аппараты которых имеют тональный набор)**

Наименование услуги ДВО	Использование ДВО	Проверка ДВО	Отмена ДВО	Описание
1. Ограничение исходящих вызовов	* 33 * пароль * 1-4 # (длинный гудок – услуга введена)	* # 33 * пароль # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 33 * пароль # (длинный гудок – услуга отменена)	Используется абонентом для <b>ограничения выхода</b> на: <b>1</b> – международную, <b>2</b> – международную, междугородную, <b>3</b> – международную, междугородную, внутриобластную, <b>4</b> – на все направления, (включая службу 811) При введении ДВО абонент использует свой <b>пароль</b> .
2а. Безусловная переадресация	* 21 * Б- абонент # (длинный гудок – услуга введена)	* # 21 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 21 # (длинный гудок – услуга отменена)	Вызов посылаемый на номер абонента, <b>незамедлительно</b> переадресовывается на номер Б- абонента, <b>услуга предоставляется только на номера сети ОАО КГТС и федеральные номера сотовых операторов</b> .
2б. Переадресация вызова при занятом номере	* 18 * Б- абонент # (длинный гудок – услуга введена)	* # 18 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 18 # (длинный гудок – услуга отменена)	Вызов посылаемый на номер абонента, переадресовывается на номер Б- абонента, если номер абонента <b>занят, услуга предоставляется только на номера сети ОАО КГТС и федеральные номера сотовых операторов</b> .
2в. Переадресация вызова, если номер не отвечает	* 19 * Б- абонент # (длинный гудок – услуга введена)	* # 19 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 19 # (длинный гудок – услуга отменена)	Вызов посылаемый на номер абонента, переадресовывается на номер Б- абонента, если номер абонента <b>не отвечает</b> . (после 5 посылок вызова) <b>услуга предоставляется только на номера сети ОАО КГТС и федеральные номера сотовых операторов</b> .
2д. Передача вызова при разговоре  Услуга «Секретарь»				Возможность перенаправить входящий или исходящий вызов третьему абоненту. Во время разговора, нажать на <b>Flash</b> (или кратковременное нажатие на рычаг) и набрать номер третьего абонента: а).положить телефонную трубку – вызов перейдет к третьему; б).поговорить с третьим, положить телефонную трубку – вызов перейдет к третьему; в).поговорить с третьим, нажать на <b>Flash</b> (или кратковременное нажатие на рычаг) вернуться к входящему или исходящему вызову, <b>услуга предоставляется только на номера сети ОАО КГТС и федеральные номера сотовых операторов</b> .
3. Конференц – связь				Возможность <b>одновременного разговора</b> с двумя другими абонентами, а так- же с каждым <b>по отдельности</b> без прерывания связи. 1.набор Б- абонента 2.Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) набор В- абонента 3.Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) кнопку 2 (переключение Б и В- абонентов) 4.Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) кнопку 3 (конференц – связь) 5.Flash (или кратковременное нажатие на рычаг) кнопку 1 (конец конференц-связи)
4.Сокращённый набор номера (ввод в справочник)  (использование справочника)	* 51* (0-9)* Б-абонент # (длинный гудок – услуга введена)  * * (0-9)	* # 51 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 51* (0-9) # (длинный гудок – услуга отменена)	Возможность внести в справочник <b>10 различных</b> номеров.  При сокращённом наборе используются <b>только 3 кнопки</b> .
5.Уведомление о входящем вызове	* 43 # (длинный гудок – услуга введена)	* # 43 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 43 # (длинный гудок – услуга отменена)	Во время разговора поступает звуковой сигнал о входящем вызове, нажав на <b>Flash</b> (или кратковременное нажатие на рычаг) и кнопку <b>2</b> можно переключиться на входящий вызов, нажав на <b>Flash</b> (или кратковременное нажатие на рычаг) и кнопку <b>1</b> вернуться к

прежнему разговору.

Д В О	Использование ДВО	Проверка ДВО	Отмена ДВО	Описание
6.Горячая линия	* 53 * Б- абонент # - (длинный гудок – услуга введена)	* # 53 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 53 # (длинный гудок – услуга отменена)	При поднятии телефонной трубки, <b>автоматически</b> происходит набор введённого номера (без набора).
7.Отключение входящих вызовов (не беспокоить)	* 26 # - (длинный гудок – услуга введена)	* # 26 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 26 # (длинный гудок – услуга отменена)	Никто к Вам не дозвонится.
8.Одноразовый будильник  Циклический будильник	* 77 * хххх # (хх-ч.+хх-м.) (длинный гудок – услуга введена)  * 78 * хххх * 01-99 # (длинный гудок – услуга введена) ( 01-99 кол- во дней )	* # 77 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)  * # 78 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 77 # (длинный гудок – услуга отменена)  # 78 # (длинный гудок – услуга отменена)	Будильник <b>на каждый день</b> . Телефонный звонок, автоответчик сообщает точное время. (минуты вводятся кратные пяти)  Будильник <b>на несколько дней</b> . Телефонный звонок, автоответчик сообщает точное время. (минуты вводятся кратные пяти)
9.Чёрный список входящих вызов (до 50 номеров )	* 72 * (0-49) * Б-абонент # (длинный гудок – услуга введена) (0-49 – номер позиции в списке ) * 71 # активизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	* # 72 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 72 * (0-49) # вывести номер из списка (длинный гудок – услуга отменена) # 71 # деактивизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	Внесённые в список номера не смогут к Вам дозвониться. Номер Б – абонента вводится следующим образом: 8 0942 + 6-значный номер. Например: 8 0942 XXXXXXX, где XXXXXXX – городской номер. 8 + код города + номер абонента другого города. Например: 8 ABC XXXXXXX, где ABC – код города, XXXXXXX – номер абонента. После ввода номеров в список услугу необходимо <b>активизировать</b> .
10.Белый список входящих вызов (до 50 номеров )	* 72 * (0-49) * Б-абонент # (длинный гудок – услуга введена) (0-49 – номер позиции в списке ) * 71 # активизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	* # 72 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 72 * (0-49) # вывести номер из списка (длинный гудок – услуга отменена) # 71 # деактивизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	Только внесённые в список номера смогут к Вам дозвониться, остальные не смогут. 8 0942 + 6-значный номер. Например: 8 0942 XXXXXXX, где XXXXXXX – городской номер. 8 + код города + номер абонента другого города например: 8 ABC XXXXXXX, где ABC – код города, XXXXXXX – номер абонента. После ввода номеров в список услугу необходимо <b>активизировать</b> .
11.Чёрный список исходящих вызов (до 50 номеров )	* 62 * пароль*(0-49)*Б-абонент # (длинный гудок – услуга введена) (0-49 – номер позиции в списке ) * 61* пароль # активизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	* # 62 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 62 *пароль*(0-49) # вывести номер из списка (длинный гудок – услуга отменена) # 61*пароль # деактивизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	С Вашего аппарата невозможно будет дозвониться до номеров введённых в чёрный список. Номер Б – абонента вводится следующим образом: 6-значный номер для всех АТС города. Например: XXXXXX, где XXXXXX – городской номер. 8 + код города + номер абонента другого города. Например: 8 ABC XXXXXXX, где ABC – код города, XXXXXXX – номер абонента. После ввода номеров в список услугу необходимо <b>активизировать</b> .
12.Белый список исходящих вызов (до 50 номеров )	* 62 *пароль* (0-49) *Б-абонент # (длинный гудок – услуга введена) (0-49 – номер позиции в списке ) * 61*пароль # активизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	* # 62 # (длинный гудок – услуга введена) (короткие гудки – услуга не введена)	# 62 *пароль* (0-49) # вывести номер из списка (длинный гудок – услуга отменена) # 61*пароль # деактивизировать услугу (длинный гудок – услуга введена)	С Вашего аппарата возможно будет дозвониться только до номеров, введённых в белый список. Номер Б – абонента вводится следующим образом: 6-значный номер для всех АТС города. Например: XXXXXX, где XXXXXX – городской номер. 8 + код города + номер абонента другого города.

				<p>Например: 8 ABC XXXXXXXX, где ABC – код города, XXXXXXXX – номер абонента. После ввода номеров в список услугу необходимо <b>активизировать</b>.</p>
--	--	--	--	---